

# Umstellung von 5µm (Standard) auf 1µm

Der Glasmaßstab GP Standard (5µm) kann auf 3 Arten auf 1µm umgestellt werden.

1. Mit einem Kabel von uns.



2. Wir programmieren den Glasmaßstab auf 1µm oder 0,5µm.
3. Der Glasmaßstab GP (Standard 5 µm) kann im Stecker umgestellt werden:

1µm:

Im Stecker Pin 4 mit 5V (Pin 7) verbinden

5µm:

Pin 4 offen (oder Verbindung mit GND Pin 2)